

Czujnik zbliżeniowy  SAW/411209	Czujnik zbliżeniowy  SAW/411237
Mikroprzełącznik  SAW/411234	Mikroprzełącznik  SAW/411235
Mikroprzełącznik Brak zdjęcia SAW/411280	Mikroprzełącznik Brak zdjęcia SAW/411274
Mikroprzełącznik  SAW/411406	Nastawnik jazdy  SAW/411213
Nastawnik jazdy  SAW/411238	Nastawnik jazdy  SAW/411410

Pokrętło przyspieszenia  SAW/411214	Przycisk bezpieczeństwa (brzus  SAW/411275
Przycisk jazdy - tryb żółt  SAW/411218	Przycisk klaksonu  SAW/411215
Przycisk opuszczania  SAW/411217	Przycisk podnoszenia  SAW/411216
Wyłącznik awaryjny  SAW/411223	